



COMED



WWW.COMED.FR

CONSEILS SUR PRODUITS COMED

Article N° : C1 200 03 / C1 200 04

MANCHE DE BISTOURI

Conseils du 13.09.2010 :

La lame de bistouri se montant sur nos manches doit être montée uniquement avec un instrument telle qu'une pince.

NE PAS MONTER A LA MAIN risque de coupure grave.

Pour enlever la lame utiliser également un instrument.

Ces conseils ne constituent pas une substitution ou alternative au mode d'emploi qui se trouve sur la fiche technique ou avec l'article. Ils ne seraient remplacer la destination et la bonne pratique de l'utilisation prescrite par le fabricant. Pour les produits à usage personnel veuillez vous référer aux instructions de votre medecin ou pharmacien. Sivous constatez sur un de nos produits une méthode d'utilisation plus optimum , n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous écrivant sous info@comed.fr.