

- Classement du dispositif : NON DISPOSITIF MEDICAL
- N°. d'enregistrement ANSM : NON
- Code GMDN : NON

Règle appliquée : Article et qualification Non DM par l'ANSM en 11/09 " car elles ne sont pas destinées à être utilisées à des fins médicales sur l'humain au regard des article L5211-1 et R5211-1 du code de la santé publique

<i>Description générale</i>	Lampe loupe 5 dioptries montée sur pied roulant	
<i>Pièces jointes</i>	Non	
<i>Référence lot</i>	Non	
<i>Code ACL</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	Avec un chiffon humide à l'eau savonneuse ou un produit nettoyant
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant l'acier, le polyamide et le verre	
<i>Pièces constitutives</i>	Oui	Pied à 5 branches avec 2 roulettes bloquantes + Tube support en acier laqué blanc + Lampe loupe + Alourdisseur en fonte de 5 Kg.
<i>Matières</i>	Bras de lampe et tube support en acier laqué blanc. Tête de lampe et pied en polyamide.	
<i>Etiquetage</i>	Oui	Sur le carton d'emballage du haut de la loupe.
<i>Emballage</i>	Oui	Carton unitaire et tube à part.
<i>Stockage particulier</i>	Non	
<i>Marquage sur le DM</i>	Oui	Sur la tête de la lampe loupe.
<i>Références + extensions</i>	45 350 10	
<i>Désignation</i>	Lampe loupe sur pied roulant	
<i>Dimensions (mm)+- 3mm</i>	Longueur du bras : 1050 Longueur du tube : 1000 Diamètre de la tête : 240 Hauteur de la tête : 60	
<i>Résistance à la température (°C)</i>	-10 à +40	
<i>Poids net (g)+- 1%</i>	Sans alourdisseur : 4,35 Avec alourdisseur : 9,35	
<i>Couleur</i>	Blanc	
<i>Intensité lumineuse (lx)</i>	1050	
<i>Température de couleur (normal/filtre lumière du jour)</i>	< 6400 K lumière froide	
<i>Alimentation</i>	230 V / 50 Hz	
<i>Puissance (W)</i>	22	
<i>Grossissement</i>	5 dioptries	
<i>Classe d'efficacité énergétique</i>	B	
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant d'éclairer et de voir avec précision une surface rapprochée.	
<i>Mode d'emploi</i>	Déballer la lampe et le pied. Retirer la vis du tube support. Insérer le tube support dans le pied à 5 branches. Installer le poids alourdisseur en dessous du pied en vérifiant que son centre soit bien au milieu du trou de base. Mettre la rondelle juste en dessous de l'alourdisseur et insérer la vis à fond. Mettre la tige de la lampe dans le tube et fixer avec l'écrou. Brancher la prise puis allumer la lampe à l'aide de l'interrupteur. Positionner l'appareil à 0,1 mètre minimum de la zone à éclairer.	

<i>Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique</i>	Ne pas exposer la lentille directement au soleil, risque d'incendie. Utiliser la lampe uniquement à l'intérieur. L'utilisateur peut uniquement remplacer la lampe, pour tout autre défaut, apporter l'appareil à un spécialiste. Ne pas positionner le pied sur une surface inclinée, risque de basculement.
<i>Recyclage</i>	Oui
<i>Récupération</i>	Dans les points de recyclage de votre distributeur.
<i>DEEE/REACH</i>	Oui/NC
<i>Phtalates/PVC</i>	Non/Non
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul

La société COMED n'est pas responsable de la mise sur le marché mais agit qu'en tant que distributeur.